



Návod pro správné a bezpečné použití ultrazvukového difuzéru určeného na vonné oleje a esenciální oleje.

Pozorně si přečtěte pokyny a výstrahy obsažené v tomto návodě a uchovejte ho pro budoucí použití počas celé životnosti výrobku. Tento návod poskytuje důležité informace o funkčnosti, instalaci, bezpečnosti použití a údržby výrobku.

Obchodní značení výrobku	Nasoterapia – ultrazvukový aroma difuzér pro děti Tigro & Panda (Tygr a panda)
Číslo výrobku	LAAR92
Prodejce	Svět bytových vůní nám. T. G. Masaryka 2433 760 01 Zlín
Zákaznická linka	(+420) 730 604 628
Email	info@svetbytovychvuni.cz

Použití a vlastnosti

Přístroj se smí používat pouze pro účely pro které byl navržen, to znamená, jako ultrazvukový difuzér určený pro vonné a esenciální oleje. Jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a tudíž nebezpečné. Prodejce nepřebírá odpovědnost za případné škody vyplývající z nevhodného nebo chybného použití přístroje. Přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními vlastnostmi anebo v nepřítomnosti osoby se znalostmi a zkušenostmi se správným použitím přístroje. Výrobek není určen pro děti na hraní. Ultrazvukový difuzér vytvoří příjemně provoněnou atmosféru v domácnosti nebo v kanceláři. Rozptýluje vonný olej nebo esenciální olej, který se nakape do vody v nádobce. K uvolňování vonné esence nedochází ohřevem, ale prostřednictvím ultrazvukových vln. Při použití s esenciálním olejem se díky tomu zachová jeho biochemické složení a blahodárné terapeutické účinky. Difuzér vytváří jemnou mlhovinu, která se rychle rozptýlí a zároveň vyzařuje plynule proměnlivé barevné světlo.

Obecné pokyny

Po vybalení přístroje a odstranění obalu zkontrolujte, zda je zařízení vcelku a bez viditelného poškození. V případě pochybnosti spotřebič nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce. Před vlastním připojením přístroje do elektrické sítě se ujistěte, že parametry přístroje odpovídají rozvodné síti, kterou využíváte. Používejte pouze a výhradně napájecí zdroj dodávaný s přístrojem. Pro připojení přístroje nepoužívejte vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely. Přístroj neobalujte žádnými materiály. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zástrčku a adaptér a nepoužívejte přístroj v případě jejich poškození nebo poruchy. Použití jakéhokoliv elektrického spotřebiče vyžaduje dodržování několika základních pravidel, jako jsou: nenechávejte přístroj bez dozoru, nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za napájecí kabel, nevystavujte přístroj povětrnostním vlivům a udržujte ho mimo dosah zdrojů tepla, zabraňte používání přístroje dětmi nebo nezpůsobilými osobami bez dozoru. Zamezte ořesům a nárazům do přístroje, při kterých by mohlo dojít k znehodnocení jemných elektronických součástí. **Nepoužívejte přístroj, pokud je nádržka prázdná.** Před každým čištěním nebo údržbou zařízení odpojte od elektrické sítě vytažením napájecího kabelu z elektrické zásuvky. Zamezte přímému proudění páry na jiné elektrické zařízení a nikdy nepokládejte na vývod páry v horní části přístroje jiné elektrické zařízení. V případě poruchy nebo nesprávné funkce je třeba přístroj vypnout a zamezit manipulaci s ním. Pokud se rozhodnete déle přístroj nepoužívat, je nutná jeho likvidace v souladu se zákonem o likvidaci elektrických zařízení a zařízení, které obsahují elektronické komponenty.

První použití

- 1 Opatrně vyjměte difuzér z obalu a ujistěte se, že na přístroji a jeho součástech nejsou patrné žádné viditelné škody. V takovém případě přístroj nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce.
- 2 Najděte vhodný prostor pro umístění přístroje. Zvolte povrch, který je rovný, stabilní, chráněný proti vnějším vlivům a zcela vodě odolný. Neumísťujte přístroj v bezprostřední blízkosti nábytku a na povrchy, které mohou být poškozeny působením vlhkosti nebo v případě rozlití vody.
- 3 Přístroj musí být odpojen ze zdroje napájení.
- 4 Z podstavce s nádobou sundejte víko.
- 5 Naplňte nádobu vodou k rysce MAX vyznačené na nádobě. Nenalévejte vodu přímo z kohoutku a zabraňte rozlití vody mimo nádobku. Voda může být kohoutková či balená o pokojové teplotě. Voda by měla přesahovat úroveň senzoru hladiny vody, jinak přístroj nefunguje. Příliš vysoká hladina vody v nádobce nad rysku MAX může mít vliv na nízkou intenzitu mlhového oparu. Ujistěte se, že nedochází k žádnému úniku vody z přístroje.
- 6 Do nádoby naplněné vodou přidejte kapky vonného či esenciálního oleje (obvykle stačí 3 až 15 kapek dle požadované intenzity provonění). Přístroj lze použít pouze s vodorozpustnými vonnými oleji (syntetické) nebo esenciálními oleji (rostlinné) od kvalitních výrobců (např. Nasoterapia, Saloos, Millefiori Milano).
- 7 Nasadte na podstavec s nádobou víko.
- 8 Zapojte elektrický adaptér do sítě
- 9 Pokud je přístroj připojený do elektrické sítě a je v provozu, nikdy ho nepřenášejte, nenaklápějte a nepokoušejte se ho vyprázdnit.
- 10 Při běžném používání přístroje postupujte od bodu 3.

Funkce a ovládání

difuzér se ovládá dotykovými tlačítky ČASOVAČ, SVĚTLO a INTENZITA na přední straně
první stisknutí ČASOVAČ zapne difuzér a podsvícení v režimu automatického vypnutí po 1 hodině
druhé stisknutí ČASOVAČ nastaví automatické vypnutí po 3 hodinách
třetí stisknutí ČASOVAČ nastaví automatické vypnutí po 6 hodinách
čtvrté stisknutí ČASOVAČ nastaví nepřetržitý provoz do automatického vypnutí po odpaření vody v nádobě
stisknutí a podržení ČASOVAČ po dobu 2 sekund vypne difuzér a podsvícení
postupné stisknutí SVĚTLO aktivuje podsvícení vybranou barvou
stisknutí a podržení SVĚTLO po dobu 2 sekund vypne podsvícení (režim provonění bez podsvícení)
první stisknutí INTENZITA nastaví nízkou úroveň tvorby mlhoviny
druhé stisknutí INTENZITA nastaví vysokou úroveň tvorby mlhoviny
třetí stisknutí INTENZITA vypne tvorbu mlhoviny (režim lampičky bez provonění)

Bezpečnostní upozornění

Umístěte elektrický adaptér v bezpečné vzdálenosti od vlhkosti, která přirozeně vzniká produkcí páry přístrojem. Pokud dochází k nadměrné produkci vlhkosti v páře, může to být způsobeno vodou. Nalijte do nádoby čerstvou vodu. Při nízké hladině vody se difuzér automaticky vypne a nelze ho zapnout dokud se do nádoby nedoplní voda v objemu minimálně nad úroveň senzoru nízké hladiny vody. Nenaklápějte a nepřemísťujte přístroj, nepokoušejte se přístroj vyprázdnit nebo naplnit, pokud je v zapnutém stavu a připojený do elektrické sítě.

Čištění a údržba

Před každým čištěním přístroj vždy vypněte a odpojte napájecí kabel. Základnu a nádobu přístroje čistěte jemným a lehce navlhčeným hadříkem po každém použití, aby se zabránilo tvorbě vodního kamene a skvrn. Usazování vodního kamene na keramickém disku má negativní vliv na provoz přístroje a snižuje jeho životnost. Zejména pokud přístroj nepoužíváte denně ale pouze příležitostně, je důležité ho po použití očistit a nechat vyschnout. K čištění přístroje nepoužívejte kartáče, chemické čisticí prostředky, výrobky pro čištění oken, nábytku a podobně. Doporučujeme zcela vyprázdnit a vyčistit nádobu pokaždé, když použijete jiný druh vonného či esenciálního oleje a v každém případě výměny vody, aby se zabránilo poškození přístroje nebo způsobení nepříjemných pachů. Udržujte přístroj čistý a suchý, pokud ho po delší dobu nepoužíváte. Pouze pravidelná výměna vody, čištění a údržba přístroje vede k zachování výkonu tvorby mlhového oparu a prodloužení životnosti keramického disku.

Záruční podmínky

Na přístroj se vztahuje zákonná záruka po dobu dvou let od data nákupu. Platnost záruky musí být prokázána daňovým dokladem o zakoupení (fakturou nebo příjmovým dokladem) a vztahuje se pouze na části přístroje, které jsou defektní z výroby nebo se týkají výrobní vady materiálu. Záruka se nevztahuje na vady způsobené opotřebením, náhodným rozbitím, nevhodným používáním z důvodu nedodržení uživatelské příručky, nedbalostí při použití nebo zanedbané údržby. Ze záruky jsou vyloučeny: údržba, oprava nebo výměna dílů podléhajících běžnému opotřebením; jakákoliv úprava nebo modifikace výrobku; jakákoliv újma způsobená nehodou vyplývající z nesprávného nebo nevhodného používání přístroje; škody způsobené nedodržением postupů v uživatelské příručce; oprava neoprávněnou osobou nebo zákazníkem; nepředvídatelné události: blesky, záplavy, požár, apod.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nevytváří páru.	Napájecí zdroj není zapojen.	Zasuňte zásuvku elektrického adaptéru do zástrčky a zapněte přístroj dle pokynů v návodu. Při napájení z USB počítače se ujistěte, že na počítači není spuštěn úsporný mód.
	Nedostatek vody.	Vypněte přístroj a doplňte vodu po rysku MAX.
	Keramický disk je znečištěný nebo je na něm usazený vodní kámen.	Vyčistěte přístroj a keramický disk dle návodu v části Čištění a údržba.
	Skončila životnost keramického disku (více než 20000 až 3000 hodin provozu dle modelu).	Pokud to vybava modelu umožňuje, vyměňte keramický disk za nový. Kontaktujte svého prodejce pro více informací.

Přejeme mnoho spokojenosti s výrobkem a v případě dotazů nás kontaktujte.

Zákaznická linka: (+420) 730 604 628
Email: info@svetbytovychvuni.cz

www.svetbytovychvuni.cz